

医療介護施設等の私物用粉末洗剤

ワンショット除菌洗剤

モストクリーン

洗浄工程で過酢酸を発生させて99.9%以上の除菌が可能！
安全・安心な洗いができます。
また、高い洗浄力と抗菌加工で衣類を衛生的に保ちます。

- 特長**
- 洗浄浴中で優れた殺菌力を持つ過酢酸を発生させ除菌します。
 - 40℃以下の低温洗浄でも大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除菌します。
 - 高温洗浄や次亜塩素酸ナトリウムで洗浄殺菌が行えない私物の洗浄に適しています。
 - 優れた洗浄効果と逆汚染防止を発揮します。
 - 洗いと同時に抗菌防臭加工を行い、洗浄後の菌の繁殖を抑えます。

標準使用方法

20kg水洗機

工程	時間	温度	水位	薬剤
洗い	10分	常温～40℃	中	モストクリーン 340g (490cc)
中間脱水	1分			
すすぎ1	3分	常温	高	
排水	-			
すすぎ2	3分	常温	高	
排水	-			
加工	5分	常温	低	
脱水	5分			

過酢酸を還元する場合 20kg水洗機

殺菌力を持つ過酢酸を発生させるため、微生物による排水処理を行っている施設では過酢酸を還元し無害化する必要があります。

工程	時間	温度	水位	薬剤
洗い	10分	常温～40℃	中	モストクリーン 340g (490cc)
還元	3分			チオ硫酸Na5水和物 10g
中間脱水	1分			

以降は前記工程と同工程を行ってください。

予洗を行う場合 20kg水洗機

汚れ量が多い場合、菌が大量に付着していることが予想される場合には、洗いの前に予洗工程を入れることをお勧め致します。

工程	時間	温度	水位	薬剤
予洗	5分	常温～40℃	中	モストクリーン 200g (285cc)
排水	-			
洗い	10分	常温～40℃	中	モストクリーン 340g (490cc)
中間脱水	1分			

以降は前記工程と同工程を行ってください。

使用上の注意

- 用途以外の使用はしないでください。
- 含金属染料で染めたものには使用しないでください。
- 塩素系漂白剤・酸素系漂白剤・アルカリ剤との併用は避けてください。
(除菌効果が低下する恐れがあります)
- 洗浄力増強にはブレーク(中性液体洗剤)を使用してください。
- 高温多湿な場所には保管しないでください。直射日光を避けてください。
- 本品ご使用の前には必ず当社SDS(製品安全データシート)をご確認ください。

応急処置

- 皮膚に付着した場合は水で洗い流してください。
- 目に入った場合は直ちに十分な水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は無理に吐かせないで、直ちに医師の診断を受けてください。

性状

外観 : 白色粉末
成分 : 界面活性剤(ノニオン)、炭酸塩、再汚染防止剤、酵素
漂白活性化剤、抗菌剤
pH : 10.8 (0.4%水溶液)
嵩比重 : 約0.70
荷姿 : 10kgケース



本 社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL (082) 848-9111 FAX (082) 848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8
TEL (048) 931-6468 FAX (048) 935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>