

# ● 前処理剤・シミ抜き剤

## エリウサギ

エリソデ用前処理剤(水洗用)



非PRTR 酵素

特長	●ワイシャツの襟や袖口に付着した汚れの洗浄力が向上します。
使用法	原液を汚れ部分に直接塗布、またはスプレーし、その後洗浄してください。付けた後30分～半日置くとより効果的です。
イオン性	ノニオン 荷姿 18ℓキュービター 4ℓポリ

## スミノック

不溶性シミ抜き剤(水洗用)



非PRTR

特長	●墨汁・泥ばね・その他不溶性のシミのシミ抜き剤 ●すべての繊維に使用できます。
使用法	原液をシミに直接付け、ヘラ・超音波しみ抜き機などで処理します。
イオン性	アニオン 荷姿 500ccポリ

## プリスポットWD

油性シミ抜き剤(ドライ・水洗用)



特長	●油性系シミ抜き剤 ●ウェットクリーニングにおける、油性マジック・ボールペンインクのシミに効果的です。 ●ドライ溶剤はもちろん、水にも容易に溶解します。
使用法	原液をシミに直接付け、ヘラ・超音波しみ抜き機などで処理します。
イオン性	アニオン 荷姿 4ℓポリ

## W-11

水性前処理剤(ドライ用)



特長	●前処理した部分が逆汚染したり黒ズミになりません。 ●すべてのドライクリーニング溶剤に使用できます。 ●無臭・無刺激性です。
使用法	ハndsプレーで原液を使用します。
イオン性	ノニオン 荷姿 18ℓキュービター 4ℓポリ

## プレマイティ

油性・水性前処理剤(ドライ・水洗用)



非PRTR

特長	●ドライクリーニングだけでなく、ウェットクリーニングでも使用できる油性・水溶性シミ用前処理剤です。 ●前処理した部分が逆汚染したり、黒ずんだりしません。 ●襟あか汚れや袖汚れ等の油性汚れの除去に効果を発揮します。 ●醤油やソース等の食べこぼしのシミにも優れた効果を発揮します。
使用法	原液を汚れ部分に直接塗布、またはスプレーし、その後洗浄してください。
イオン性	ノニオン 荷姿 4ℓポリ

## ラストオフ

非フッ素さびとり液(水洗用)



非PRTR

特長	●鉄さび用のシミ抜き剤です。 ●フッ化物を含んでいません。
使用法	サビのついた部分に原液のまま少量塗ります。 鉄分であれば紫色に変色します。塗った部分を水でよくすすいでください。 色物に使用する場合、染料の種類によっては変退色のおそれがありますので、目立たないところで必ずテストをしてください。
イオン性	アニオン 荷姿 4ℓポリ