

血液ジミ用前処理剤

B-7

特長

- ★血液ジミに有効な高単位酵素と浸透剤の配合により、付着した血液ジミを分解除去します。
- ★古くなり、固くなった血液ジミにも効果があります。
- ★色物にも安心して使用できます。

性状

外観 : 淡黄色透明液体
pH : 8.2(原液)

標準使用例

- ◇原液のまま血液ジミの部分に直接付け、1時間～半日置いた後、通常に洗浄して下さい。
- ◇古くなった血液ジミには「B-7」原液を付け、その上から「エリウサギ」を付けて1時間～半日後置いた後、通常に洗浄して下さい。

注意

- ◇絹、獣毛繊維には使用できません。

荷姿 18kgタフテナー
4kgポリ



本 社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稻荷6丁目17-8
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>